

ALLTY 1200U ŚWIATŁO ROWEROWE MONTOWANE POD SPODEM

EWOLUCJA INTELIGENTNEGO ROWEROWANIA

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ
SC



1200
lumenów

MAKSYMALNY CZAS
PRACY



12
godzin

MAKSYMALNY
RZUT



184
metry

WODOODPORNY



IPX7



ALLTY 1200U ŚWIATŁO ROWEROWE MONTOWANE POD SPODEM

EWOLUCJA INTELIGENTNEGO ROWEROWANIA



ZASTOSOWANIA RYNKOWE

Jazda na rowerze
szosowym Jazda
miejska Jazda na
rowerze górskim

OPIS

Świat rowerzysty zmienia się, gdy słońce chowa się za horyzontem, a ciemność zapada. Jazda nocą wymaga czegoś więcej niż tylko umiejętności — wymaga doskonałej widoczności i sprzętu bezpieczeństwa. Poznaj ALLTY 1200U, przełomową lampę rowerową montowaną pod spodem, zaprojektowaną tak, aby oświetlać Twoją ścieżkę jak nigdy dotąd.

W swojej istocie ALLTY 1200U oferuje maksymalną moc wyjściową 1200 lumenów, zapewniając niezrównaną przejrzystość do pokonywania każdego terenu, od trudnych szlaków po ruchliwe ulice miasta. Ale sama jasność nie wystarczy, bezpieczeństwo jest najważniejsze. ALLTY 1200U wprowadza zupełnie nową soczewkę antyodblaskową. Zapewnia ona starannie zaprojektowany wzór wiązki antyodblaskowej, który optymalizuje widoczność zarówno dla rowerzystów, jak i innych osób na drodze.

Odkryj niezrównaną wygodę dzięki innowacyjnemu bezprzewodowemu pilotowi z ładowaniem USB-C. Ten kompaktowy pilot umożliwia łatwe włączanie i wyłączanie światła, przełączanie trybów, regulację jasności, a nawet aktywowanie maksymalnej mocy za pomocą jednego kliknięcia. Uwolnij moc technologii sterowania FTR LightSync firmy ALLTY 1200U, przełomowej funkcji, która płynnie integruje się z tylnymi światłami SEEMEE 50 V2.0 lub SEEMEE 50MAG i pilotem. Delikatne naciśnięcie pilota synchronizuje przednie i tylne światła, dzięki czemu jazda na rowerze jest bardziej dostępna. Co ciekawe, przednie światło może niezależnie sterować tylnym światłem, nawet bez pilota. Ciesz się bezwysiłkową kontrolą na wyciągnięcie ręki.

Wyposażona w mechanizm szybkiego zwalniania w stylu GoPro i lekki uchwyt mocujący z przodu kamera ALLTY 1200U umożliwia szybką i łatwą instalację, dzięki czemu idealnie nadaje się zarówno do codziennych dojazdów do pracy, jak i weekendowych wypadów.

Zasilany wytrzymałą baterią 4200 mAh, ALLTY 1200U oferuje do 12 godzin pracy przez USB-C. Może również służyć jako power bank do komputerów rowerowych, smartfonów i innych urządzeń, łagodząc obawy dotyczące baterii. Jego elegancka metalowa obudowa łączy styl z wyjątkowym zarządzaniem ciepłem, zaprojektowana z myślą o długowieczności przy dłuższym użytkowaniu. Dzięki klasie IPX7, ALLTY 1200U jest odporny na ulewny deszcz i błotniste ścieżki, zapewniając niezawodność w trudnych warunkach. Możesz również odblokować pełny potencjał ALLTY 1200U za pomocą aplikacji Magicshine, dostosowując tryby oświetlenia do swojego stylu jazdy.

ALLTY 1200U jest pionierem technologii FTR LightSync Control i innowacyjnego montażu, łącząc bezproblemową personalizację aplikacji z intuicyjnymi pilotami. Oznacza początek ery inteligentniejszego kolarstwa, w którym wieczorne przejażdżki emanują zarówno wdziękiem, jak i finezją.

ALLTY 1200U ŚWIATŁO ROWEROWE MONTOWANE POD SPODEM

EWOLUCJA INTELIGENTNEGO ROWEROWANIA

MAGICSHINE



CECHY

● Mocna dioda LED zapewnia maksymalną moc 1200 lumenów. ● Zupełnie nowa soczewka antyrefleksyjna zapewniająca widoczność zarówno rowerzystom, jak i innym użytkownikom drogi. ● Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, umożliwiający łatwą aktywację maksymalnej mocy. ● Technologia FTR LightSync Control w połączeniu z tylnymi światłami SEEMEE 50MAG/50 V2.0 i pilotem MJ-6558

inteligentne sterowanie jednym

dotknięciem.
● Lekki uchwyt mocujący z przodu umożliwia montaż światła pod większością kierownic. ● Dostosuj ustawienia oświetlenia do różnych scenariuszy jazdy na rowerze za pomocą aplikacji Magicshine. ● Zasilane baterią 4200 mAh, zapewniającą czas pracy do 12 godzin. ● Port USB-C do ładowania i rozładowywania, zapewniający szybkie zwiększenie mocy. ● Funkcja blokady zapobiega przypadkowemu włączeniu. ● Solidna aluminiowa obudowa zapewniająca efektywne zarządzanie ciepłem i optymalną wydajność. ● Funkcja pamięci zapisuje ostatnio wybrany tryb. ● Klasa wodoodporności IPX7, odporność na ulewny deszcz.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEŁĄCZNIK Przełącznik na jednostce świetlnej i bezprzewodowy pilot sterują wszystkimi trybami i jasnością.

WŁ./WYŁ. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby włączyć/wyłączyć światło.

DOSTOSUJ JASNOŚĆ Gdy światło jest włączone, kliknij przycisk, aby zmienić poziom jasności. Jasność wyjściowa będzie cyklicznie zmieniać się od Niska→Średnia→Wysoka→Niska...W trybie lampy błyskowej będzie cyklicznie zmieniać się od Miganie nocne→Miganie dzienne→Miganie nocne...

ZMIANA TRYBU Po włączeniu światła kliknij dwukrotnie przycisk, aby zmienić tryb światła stałego na tryb migania i odwrotnie.

LOKAUT

Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby przejść do trybu blokady.

ODBLOKUJ W trybie blokady naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy lub naładuj latarkę.

FUNKCJA PAMIĘCI Po ponownym włączeniu światła, automatycznie powróci ono do ostatnio wybranego trybu oświetlenia.

TRYB NISKIEJ MOCY Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 10%, wskaźnik zacznie migać na czerwono, a światło automatycznie przełączy się w tryb niski i nie będzie można go regulować. Naładuj światło tak szybko, jak to możliwe.

POŁĄCZ SIĘ Z APLIKACJĄ • Użytkownicy systemu iOS wyszukują „Magicshine” w „APP Store”, a użytkownicy systemu Android wyszukują „Magicshine” w „Google Play”, aby pobrać aplikację. • Włącz Bluetooth w swoim smartfonie i otwórz aplikację, kliknij „Dodaj nowe urządzenia” i znajdź „M1-B0 ALLTY_1200U”. Kliknij „Dodaj”, a następnie kliknij „Połącz urządzenie”.

USTAWIENIA APLIKACJI • Kliknij „Dodaj” na dole, aby przejść do interfejsu „Ustawienia urządzenia”. • Dostosuj „Zawsze włączone”, „SOS”, „Mruganie” i „Ostrzeżenie”, a także odpowiadającą im jasność. • Obsługiwanych jest do 20 niestandardowych trybów. *Po usunięciu wszystkich niestandardowych trybów w aplikacji światło powróci do domyślnego trybu fabrycznego.

PILOT BEZPRZEWODOWY • PAROWANIE Z PRZEDNIM ŚWIATŁEM: Włącz światło, naciśnij i przytrzymaj przyciski „○” i „□” na pilocie przez około 5 sekund, aż wskaźnik zacznie migać na niebiesko, aby przejść do trybu parowania. Następnie przytrzymaj pilota blisko przycisku światła, aż wskaźnik na jednostce świetlnej zacznie migać na niebiesko. Kliknij przycisk „○” lub „□” na pilocie, a wskaźniki na pilocie i jednostce świetlnej będą świecić na niebiesko przez 2 sekundy, potwierdzając pomyślne parowanie. • **PAROWANIE Z PRZEDNIM I TYLNYM ŚWIATŁEM:** Włącz przednie i tylne światła, naciśnij i przytrzymaj przyciski „○” i „□” na pilocie przez około 5 sekund, aż wskaźnik zacznie migać na niebiesko, aby przejść do trybu parowania. Następnie przytrzymaj pilota blisko przednich i tylnych świateł, aż wskaźniki na pilocie i dwóch jednostkach świetlnych będą świecić na niebiesko przez 2 sekundy, potwierdzając pomyślne parowanie. *Przednie i tylne światła, które mają zostać sparowane, muszą obsługiwać funkcję FTR LightSync Control, a pilota nie można sparować oddzielnie ze światłem tylnym. • **WYCZYŚĆ PAROWANIE:** Gdy przednie światło jest wyłączone, kliknij dwukrotnie przycisk i naciśnij go długo przez 10 sekund, aż wskaźnik na jednostce świetlnej zacznie migać na niebiesko przez 3 sekundy, a parowanie zostanie pomyślnie wyczyszczone. • **ZABLOKUJ/ODBLOKUJ:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk „○” lub „□” przez 5 sekund, aby przejść do trybu blokady, a wskaźnik będzie migał na czerwono przez 3 sekundy. W trybie blokady naciśnij i przytrzymaj przycisk „○” lub „□” przez 5 sekund, aby odblokować lub naładować pilota, a wskaźnik będzie świecił na zielono przez 3 sekundy.

WŁ./WYŁ.: Naciśnij i przytrzymaj „○” lub „□” przycisk przez 1 sekundę

DOSTOSUJ JASNOŚĆ: Kliknij przycisk „○” lub „□” przez 2 sekundy, aby przełączać się między trybami Niska→Średnia→Wysoka→Niska...

TRYB LAMPY BŁYSKOWEJ: Kliknij dwukrotnie przycisk „□”, aby przejść do trybu lampy błyskowej i przełączać się między trybami Nocny błysk→Dzień błysk→Nocny błysk... TRYB PEŁNEJ MOCY (1200LM): Kliknij przycisk „□”, aby przejść do trybu pełnej mocy wyjściowej, a następnie kliknij przycisk „○” lub „□”, aby powrócić do poprzedniego trybu. • Sterowanie FTR LightSync: Po pomyślnym sparowaniu pilota ze światłami przednimi i tylnymi naciśnij i przytrzymaj przycisk „○” lub „□” na pilocie przez 1 sekundę, aby jednocześnie włączyć/wyłączyć światła przednie i tylne, lub użyj pilota, aby dostosować tryby i jasność światła przedniego. *Po pomyślnym połączeniu, jeśli światła przednie i tylne są odłączone, wskaźnik będzie migał na niebiesko przez 3 sekundy za każdym razem, gdy światło przednie zostanie włączone/wyłączone lub zapalone.

WSKAŹNIK BATERII

• Gdy światło jest wyłączone, kliknij przycisk, aby wyświetlić poziom naładowania baterii przez 2 sekundy. ZIELONY: 100%-21%, CZERWONY: 20%-11%, MIGAJĄCY CZERWONY: 10%-1% • Wskaźnik na pilocie może wyświetlać poziom naładowania baterii jednostki świetlnej i pilota. • Gdy poziom naładowania pilota przekracza 10%, wskaźnik pilota wyświetla wyłącznie poziom naładowania baterii przedniego światła. 100%-21%: stałe zielone światło przez 1,5 sekundy 20%-11%: stałe czerwone światło przez 1,5 sekundy 10%-1%: migające czerwone światło przez 6 sekund • Gdy poziom naładowania pilota spadnie poniżej 10%, wskaźnik pilota najpierw wyświetli poziom naładowania baterii przedniego światła, a następnie swój własny poziom naładowania baterii. Zdalne 10%-1%, jednostka świetlna 100%-21%: Stałe światło zielone przez 1,5 sekundy, następnie migające światło czerwone przez 3 sekundy Zdalne 10%-1%, jednostka świetlna 20%-11%: Stałe światło czerwone przez 1,5 sekundy, następnie migające światło czerwone przez 3 sekundy

ALLTY 1200U ŚWIATŁO ROWEROWE MONTOWANE POD SPODEM

EWOLUCJA INTELIGENTNEGO ROWEROWANIA



TABELA WYJŚCIOWA

TRYB	TRYB STAŁY			TRYB LAMPY	
	NISKI	ŚREDNI	WYSOKI	BŁYSK NOCNY	BŁYSKOWEJ DZIEŃ
 LUMENS	300LM	600LM	1200LM	300/1200LM	BŁYSK
 h:min	12:00	04:50	02:00	06:40	0/1200LM 11:30

*Wszystkie dane są mierzone zgodnie z normą ANSI/NEMA FL 1-2009. Test przeprowadzono w temperaturze 25°C i przy prędkości wiatru 25 km/h. Czas trwania może się różnić w zależności od temperatury zewnętrznej i warunków wentylacji, a odczytania te mogą mieć wpływ na wynik testu.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Światło SST-40 *1

ŹRÓDŁO BATERII

3,7 V 4200 mAh

MATERIAŁ KORPUSU

Aluminium

TYP

SOCZEWKI/REFLEKTORA

Soczewka
optyczna PC

CZAS

ŁADOWANIA

2,5 godziny (3 V, 2,4
A)

GWARANCJA

2 lata gwarancji

WYMIARY

Długość: 4,21 cala / 107
mm Szerokość: 1,22 cala
/ 31 mm Wysokość: 1,22
cala / 31 mm Waga: 5,82
uncji / 165 g

W

PUDEŁKU

ALLTY 1200U × 1 Uchwyt na kierownicę z
przodu × 1 Pilot zdalnego sterowania MJ-
6558 (wraz z paskiem) × 1 Metalowy
adapter GoPro × 1 Podkładka nylonowa
(28 mm/32 mm/35 mm) × 3 Uchwyt
Wahoo × 1 Śruba × 2 Klucz imbusowy 2
mm/3 mm × 2 Kabel ładujący USB-C × 1
Instrukcja obsługi × 1

WODOODPOR- NY IPX7



TEST UPUSZCZAN IA



ZGODNOŚĆ



MAGICSHINE.COM © MAGICSHINE 06/20/24 V1

WYKONANO W CHINACH

Uwaga: Istnieją niewielkie różnice między zdjęciem a rzeczywistym przedmiotem spowodowane temperaturą barwową światła. Wszystkie zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy.