

EVO 1100 ŚWIATŁO ROWEROWE MONTOWANE POD SPODEM

GENIUSZ BIEGUNA, DROGOWY SPRITA

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ	MAKSYMALNY RZUT	MAKSYMALNY CZAS PRACY	WODOODPORNY
			
1100 lumenów	220 metrów	15,5 godzin	IPX6



EVO 1100 ŚWIATŁO ROWEROWE MONTOWANE POD SPODEM

GENIUSZ BIEGUNA, DROGOWY SPRITA



ZASTOSOWANIA RYNKOWE

Jazda na rowerze
szosowym Dojazdy
do pracy w mieście

OPIS

EVO 1100 to najnowszy dodatek do serii EVO firmy Magicshine, oferujący imponującą moc 1100 lumenów w kompaktowej obudowie. Mniejszy i lżejszy niż EVO 1700, precyzyjnie spełnia potrzeby rowerzystów szosowych i dojeżdżających do pracy. Maksymalna moc zapewnia widoczność i bezpieczeństwo w każdych warunkach.

Bezpieczeństwo i widoczność są najważniejsze. EVO 1100 ma specjalnie skalibrowany punkt odcięcia światła mijania, który kieruje światło na drogę przed sobą, zapobiegając jego rozprzestrzenianiu się na zewnątrz i w górę, dzięki czemu nie oślepia nadjeżdżających użytkowników drogi. Dzięki temu jest to doskonałe światło dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Innowacyjny system mocowania utrzymuje kokpit roweru w czystości. Lekki przedni uchwyt instaluje światło pod większością kierownic, tworząc przestrzeń na komputer rowerowy i utrzymując optymalną orientację. Konstrukcja szybkiego zwalniania umożliwia łatwą instalację i demontaż, a regulowana głowica światła zapewnia oświetlenie szerokozakresowe lub zorientowane dla maksymalnego bezpieczeństwa.

Połącz się z aplikacją Magicshine, aby dostosować preferencje oświetlenia, dodać nowe tryby lub dostosować jasność. Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania oferuje natychmiastowy dostęp do włączania/wyłączania, przełączania trybów i ekstremalnej jasności jednym kliknięciem bez odrywania rąk od kierownicy, dzięki czemu możesz skupić się na drodze.

EVO 1100 jest zasilany wbudowaną baterią 1800 mAh, którą można łatwo ładować przez USB-C. Zapewnia niezawodny czas pracy do 15,5 godzin, zapewniając wystarczającą ilość światła na dłuższe przejażdżki. Solidna metalowa obudowa zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Dzięki wodoodporności IPX6 EVO 1100 wytrzyma ulewny deszcz, nadal oświetlając Twoją ścieżkę.

EVO 1100 zapewnia spójne i zrównoważone oświetlenie podczas jazdy na rowerze szosowym i dojazdów do pracy. Jedź pewnie, w dzień i w nocy, wiedząc, że Twoja ścieżka będzie dobrze oświetlona.

EVO 1100 ŚWIATŁO ROWEROWE

MONTOWANE POD SPODEM GENIUSZ DŁUGA DROGOWY SPRITA

MAGICSHINE



CECHY

- Dioda LED dużej mocy zapewnia maksymalną moc 1100 lumenów.
- Linia odcięcia wiązki światła, nieoślepiająca dla nadjeżdżających użytkowników dróg.
- Lekki przedni montaż umożliwia instalację światła pod większością kierownic.
- Dostosuj ustawienia oświetlenia do różnych scenariuszy jazdy na rowerze za pomocą aplikacji Magicshine.
- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, prosty w obsłudze, aby aktywować maksymalną moc.
- Solidna aluminiowa obudowa zapewnia wydajne zarządzanie ciepłem i optymalną wydajność.
- Zasilana baterią 1800 mAh, zapewniającą długi czas pracy.
- Ładowanie przez USB-C.
- Funkcja blokady, aby uniknąć nieprawidłowej obsługi.
- Funkcja pamięci zapisuje ostatnio wybrany tryb.
- Wodoodporność IPX6, odporność na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEŁĄCZNIK Przełącznik na jednostce świetlnej i bezprzewodowy pilot sterują wszystkimi trybami i jasnością.

WŁ./WYŁ.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć/wyłączyć światło. Domyślnym wyjściem jest ostatni tryb po wyłączeniu.

DOSTOSUJ JASNOŚĆ

Gdy światło jest włączone, kliknij przycisk, aby zmienić poziom jasności. Jasność wyjściowa będzie cyklicznie przechodzić od Low → Medium → High → Niska...

*Dostęp do trybu lampy błyskowej jest możliwy wyłącznie za pomocą pilota bezprzewodowego.

ZABLOKUJ/ODBLOKUJ

Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby przejść do trybu blokady.

Aby odblokować światło, naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie przez 3 sekundy lub naładuj światło.

PILOT BEZPRZEWODOWY

• **Parowanie:** Włącz światło, naciśnij i przytrzymaj przyciski „○” i „□” na pilocie przez około 10 sekund, aż wskaźnik zacznie naprzemiennie migać na niebiesko, aby przejść do trybu parowania. Następnie umieść pilota blisko przycisku światła, aż wskaźniki na pilocie i jednostce świetlnej będą stale świecić na niebiesko przez 2 sekundy, co potwierdzi pomyślne parowanie.

*Przed pierwszym użyciem otwórz komorę baterii pilota, wyjmij przekładkę izolacyjną, włóż baterię ponownie, a następnie przykryj komorę baterii. Kontrolka na pilocie zacznie migać na niebiesko.

• Włączanie/wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „○” lub „□” przez 1 sekundę

• Dostosuj jasność: Kliknij przycisk „○”

• Tryb Flash: Kliknij dwukrotnie przycisk „□”

• Tryb pełnego wyjścia (1100LM): Kliknij przycisk „□”, aby przejść do trybu pełnego wyjścia, a następnie kliknij przycisk „○” lub „□”, aby powrócić do poprzedniego trybu.

*Pilot przejdzie w tryb uśpienia, jeśli światło będzie wyłączone przez ponad 48 godzin bez żadnej operacji. Kliknij przycisk światła, aby je aktywować lub naciśnij i przytrzymaj przycisk światła, aby je włączyć, a pilot będzie mógł działać normalnie.

POŁĄCZ SIĘ Z APLIKACJĄ

• **Użytkownicy systemu iOS** wyszukują „Magicshine” w „APP Store”, a użytkownicy systemu Android wyszukują „Magicshine” w „Google Play”, aby pobrać aplikację.

• Włącz Bluetooth w swoim smartfonie i otwórz aplikację, kliknij „Dodaj nowe urządzenia” i znajdź „M1-B0

EVO_1100”. Kliknij „Dodaj”, a następnie kliknij „Połącz urządzenie”.

USTAWIENIA APLIKACJI

• **Kliknij „Dodaj” na dole, aby przejść do interfejsu „Ustawienia urządzenia”.**

• Dostosuj ustawienia „Zawsze włączone”, „SOS”, „Miganie” i „Ostrzeżenie” oraz odpowiadającą im jasność.

• Obsługiwanych jest do 20 trybów niestandardowych.

*Po usunięciu wszystkich niestandardowych trybów w aplikacji światło powróci do domyślnego trybu fabrycznego.

TRYB NISKIEGO POBORU ENERGII

Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 10%, wskaźnik zacznie migać na czerwono, a światło automatycznie przełączy się na tryb Low i nie będzie można go regulować. Naładuj światło tak szybko, jak to możliwe.

WSKAŹNIK BATERII

• **Gdy światło jest wyłączone, naciśnij przycisk zasilania, aby wyświetlić przez 3 sekundy poziom naładowania akumulatora**

EVO 1100 ŚWIATŁO ROWEROWE

GENIUSZ PŁEGINA MONTOWANE POD SPODEM DROGOWY SPRITA



TABELA WYJŚCIOWA

TRYB	TRYB STAŁY			TRYB LAMPY BŁYSKOWEJ
	NISK I	ŚREDNI	WYS OKI	BŁYSK
 LUMENS	250LM	550LM	1100LM	0/1100LM
 h:min	07:30	04:00	02:30	15:30

*Wszystkie dane są mierzone zgodnie z normą ANSI/NEMA FL 1-2009. Test przeprowadzono w temperaturze 25°C i przy prędkości wiatru 25 km/h. Czas trwania może się różnić w zależności od temperatury zewnętrznej i warunków wentylacji, a odchylenia te mogą mieć wpływ na wynik testu.

ŹRÓDŁO

ŚWIATŁA
Wysokowydajna dioda
LED

ŹRÓDŁO BATERII

3,7 V 1800 mAh

MATERIAŁ

KORPUSU

Aluminium + plastik

WYMIARY

Długość: 1,77 cala / 45 mm
Szerokość: 1,81 cala / 46 mm
Wysokość: 1,97 cala / 50 mm
Waga: 4,02 uncji / 114 g

TYP

SOCZEWKI/REFLEKTOR

Soczewka
A
Optyczna TIR

CZAS

ŁADOWANIA

3 godziny (5V 1A)


GWARANCJA

2 lata gwarancji

W PUDEŁKU

EVO 1100 *1 Mocowanie na kierownicy z przodu *1 Pilot zdalnego sterowania MJ-6508 (wraz z paskiem) *1 Podkładka nylonowa (28 mm/32 mm/35 mm) *3 Śruba *1 Klucz imbusowy 2 mm/3 mm *2 Mocowanie Wahoo *1 Kabel do ładowania USB-C *1 Uwieź *1 Instrukcja obsługi *1

WODOODPOR NY IPX6



TEST UPUSZCZA NIA



ZGODNOŚĆ



MAGICSHINE.COM © MAGICSHINE 23.07.24 Wersja 1 WYKONANO W CHINACH

Uwaga: Istnieją niewielkie różnice między zdjęciem a rzeczywistym przedmiotem spowodowane temperaturą barwową światła. Wszystkie zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy.