

MAGICSHINE



ALLTY 400 V2.0
INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA!



1. Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu, przed transportem lub przechowywaniem ustaw lampkę w tryb blokady.
2. NIE rozmontowuj, nie modyfikuj, nie przerabiaj, nie przebijaj ani nie uszkadzaj urządzenia ani baterii.

W PUDEŁKU



ALLTY 400 v2.0 Uchwyt na kierownicę Adapter GoPro



USB-C

Pasek na kierownicę Kabel ładujący USB-C Klucz imbusowy 3mm

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby włączyć lub wyłączyć lampkę.

REGULACJA JASNOŚCI: Gdy lampka jest włączona, naciśnij przycisk, aby zmienić poziom jasności. Jasność będzie przełączana w kolejności: Niski - Średni - Wysoki - Niski... W trybie migania - Tryb Nocny migający - Dzienny migający - Nocny migający...

ZMIANA TRYBU: Gdy lampka jest włączona, kliknij dwukrotnie przycisk, aby przełączać się między trybem stałym a trybem migającym.

TRYB BLOKADY: Gdy lampka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby zablokować.

ODBLOKOWANIE: W trybie blokady, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy lub podładuj lampkę.

PAMIĘĆ TRYBU: Gdy lampka zostanie ponownie włączona, automatycznie powróci do ostatnio wybranego trybu oświetlenia.

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII: Gdy poziom baterii spadnie poniżej 10%, wskaźnik będzie migać na czerwono, a lampka automatycznie przełączy się na tryb NISKI. Nie można regulować jasności. Naładuj lampkę jak najszybciej.

WYDAJNOŚĆ / CZAS PRACY

	NISKI	100lm	8.8h
TRYB	ŚREDNI	200lm	4.2h
STAŁY	WYSOKI	400lm	1.8h
<hr/>			
TRYB	NOCNY MIGAJĄCY	100-400lm	4.8h
MIGANIA	DZIENNY MIGAJĄCY	0-400lm	10.3h

*Wszystkie pomiary wydajności są zgodne z normą ANSI/NEMA FL 1-2009. Test przeprowadzono w temperaturze 25°C przy prędkości wiatru 25 km/h. Czas pracy może się różnić w zależności od temperatury zewnętrznej i warunków wietrznych, a te odchylenia mogą wpływać na wynik testu.

ŁADOWANIE / WSKAŹNIK BATERII

Standardowy czas ładowania ok. 2.5 godziny (5V 0.5A)

Ładowanie: Migające czerwone światło

W pełni naładowana: Stałe zielone światło

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII

Gdy lampka jest włączona, wskaźnik wyświetla pozostały poziom baterii w czasie rzeczywistym.

Gdy lampka jest wyłączona, naciśnij przycisk aby wyświetlić poziom baterii na 2 sekundy.

100%-21%: Stałe zielone światło

20%-11%: Stałe czerwone światło

10%-1%: Migające czerwone światło



SPOSÓB MONTAŻU

