

PL

MAGICSHINE



ALLTY 600 v2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI

⚠ OSTRZEŻENIE!



1. Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu, przed transportem lub przechowywaniem należy ustawić lampkę w trybie blokady.
2. NIE demontować, modyfikować, przerabiać, przebijać ani uszkadzać urządzenia lub baterii.

W ZESTAWIE




ALLTY 600 v2.0



Uchwyt na kierownicę



Adapter GoPro



Paski na kierownicę



Kabel USB-C
do ładowania



Klucz hex 3 mm

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WŁ./WYŁ.: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby włączyć/wyłączyć lampkę.

REGULACJA JASNOŚCI: Gdy lampka jest włączona, kliknij przycisk, aby zmienić poziom jasności.

Jasność wyjściowa będzie przełączać się cyklicznie: Niska - Średnia - Wysoka - Niska... W trybie Migający będzie przełączać się cyklicznie: Nocny Migający - Dzienny Migający - Nocny Migający...

ZMIANA TRYBU: Gdy lampka jest włączona, kliknij dwukrotnie przycisk, aby przełączać między trybem ciągłym a migającym.

BLOKADA: Gdy lampka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć tryb blokady.

ODBLOKOWANIE: W trybie blokady naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy lub podłącz do ładowania.

FUNKCJA PAMIĘCI: Po ponownym włączeniu lampka automatycznie przełączy się na ostatnio wybrany poziom jasności.

TRYB NISKIEGO POZIOMU BATERII: Gdy poziom baterii jest niski (poniżej 10%), wskaźnik zacznie migać na czerwono, a lampka automatycznie przełączy się w tryb NISKI i nie będzie można jej regulować. Naładuj lampkę tak szybko, jak to możliwe.

WYDAJNOŚĆ / CZAS PRACY

	NISKI	150LM	9h
TRYB	ŚREDNI	300LM	4h
CIĄGLY	WYSOKI	600LM	1,5h

TRYB	NOCNY MIGAJĄCY	150~300LM	4,5h
MIGAJĄCY	DZIENNY MIGAJĄCY	0~600LM	9h

*Wszystkie pomiary wydajności są zgodne z normą ANSI/NEMA FL1-2009. Test przeprowadzono w temperaturze 25°C przy prędkości wiatru 25 km/h. Czas pracy może się różnić w zależności od temperatury zewnętrznej i warunków wietrznych, a te odchylenia mogą wpływać na wynik testu.

ŁADOWANIE / WSKAŹNIK BATERII

Standardowy czas ładowania ok. 2,5 godziny (5V 1A)

Ładowanie: Migające czerwone światło

W pełni naładowana: Stałe zielone światło

WSKAŹNIK BATERII

Gdy lampka jest włączona, wskaźnik wyświetla pozostały poziom baterii w czasie rzeczywistym. Gdy lampka jest wyłączona, naciśnij przycisk aby wyświetlić poziom baterii na 2 sekundy.

100%-21%: Stałe zielone światło
20%-11%: Stałe czerwone światło
10%-1%: Migające czerwone światło



SPOSÓB MONTAŻU

