



**Instrukcja obsługi do zapięć szyfrowych MAGNUM model: 3110
oraz do zapięć szyfrowych ONGUARD modele: 5803, 5808, 5809, 5817,
5818, 5819, 8031, 8032, 8041, 8042, 8061, 8115, 8122, 8123, 8124.**



KROK 1

Ustawić szyfr na początkowy kod otwierający **0-0-0-5** i pociągnąć za prawą część linki by otworzyć zapięcie.

Uwaga! Jeśli nie działa kod **0-0-0-5** wprowadź czterocyfrowy kod początkowy znajdujący się na dołączonej papierowej instrukcji obsługi w jej lewym górnym rogu.




KROK 2

Przekręcić kołnierz do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

KROK 3

Ustawić swój indywidualny kod otwierający zapięcie (np.: **1-2-3-4**).
Zapisać kod i schować go w bezpieczne miejsce.



KROK 4

Przekręcić kołnierz do oporu odwrotnie do ruchu wskazówek zegara.

KROK 5

Umieścić prawą część linki z powrotem w zapięciu. Twoje zapięcie jest teraz gotowe do użytku z Twoim indywidualnym kodem.

Aby zmienić indywidualny kod należy ponownie powtórzyć wszystkie kroki od początku.